

PROCÉDURE DE LIVRAISON (Réf. : 25P)

22

GAZ LIQUÉFIÉ N.S.A.
(Gaz non inflammable, non toxique, fluide frigorigène)



3163

PROTECTIONS



INTERDICTIONS



RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE TRANSPORTEUR POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE-CITERNE

Mesures préalables au déchargement

- Stationner le véhicule sur l'aire prévue à cet effet. Cette aire doit être propre, uniquement réservée au déchargement
- Si possible, positionner le véhicule dans le sens du départ
- Vérifier l'absence de feu nu ou de travaux à proximité
- Mettre le frein de parking. Arrêter le moteur du véhicule, si celui-ci n'est pas utilisé pour le déchargement.
- Caler dans les deux sens de déplacement. Baliser la zone
- **Prendre connaissance des consignes en cas d'accident, repérer les équipements de secours et d'intervention**
- Vérifier le code de danger et le n° ONU affichés sur le poste de déchargement (les mêmes que ceux figurant sur les plaques orange du véhicule-citerne)
- Vérifier le circuit, les vannes, le volume libre dans la citerne de stockage, l'absence d'anomalies sur le réservoir de stockage ou sur ses équipements

Raccordement du flexible de livraison

- Mettre les gants de protection et les autres EPI requis
- Vérifier le bon état du raccord et du joint de remplissage du réservoir de stockage
- Sortir le flexible de livraison, vérifier son bon état et le bon état des raccords et joints

Livraison et contrôles en cours de livraison

- Ouvrir les vannes de transfert du produit et la vanne de mise à l'air et de trop plein du réservoir de stockage (voir schéma)
- Mettre en froid la pompe en respectant le temps de mise en froid
- Purger le flexible de remplissage
- Démarrer la pompe
- Surveiller le niveau et la pression dans le réservoir de stockage
- **Surveiller en permanence le dépotage (côté véhicule-citerne et côté citerne de stockage)**
- Vérifier l'absence de fuite
- En cas de fuite ou d'incident, arrêter immédiatement le dépotage, ne pas resserrer un raccord sous pression (voir les consignes affichées en cas d'accident)

Arrêt de livraison

- Arrêter la pompe
- Fermer la vanne côté citerne du véhicule
- Fermer la vanne côté réservoir de stockage
- Purger le flexible de livraison
- Dévisser le raccord du flexible côté réservoir de stockage
- Remettre en place le flexible dans le véhicule
- Vérifier l'étanchéité des vannes sur la citerne du véhicule et sur le réservoir de stockage
- Remettre le bouchon sur la sortie de la vanne de déchargement du véhicule-citerne

**RANGER CONVENABLEMENT LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS
AVANT DE RETIRER LES CALES DES ROUES ET DE MONTER DANS LA CABINE, VÉRIFIER
LA FERMETURE DES COFFRES ET QUE TOUT EST EN ORDRE POUR LE DÉPART DU
VÉHICULE**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'ACCIDENT EN LIVRAISON (Réf. : 25C)

22

GAZ LIQUÉFIÉ N.S.A.
(Gaz non inflammable, non toxique, fluide frigorigène)



3163

Phrases de risques :

- Asphyxiant à concentration élevée
- Risque de brûlure de la peau ou des yeux en cas de projection de liquide.
- Risque de gelure en cas de contact important avec le gaz froid
- Risque de glissade sur le sol gelé
- Gaz plus lourd que l'air, peut s'écouler dans les points bas ou pénétrer dans les égouts.
- Gaz qui s'étale en nappe sur le sol et produit du brouillard au contact de l'air

Phrases de sécurité :

- Porter les équipements de protection de la peau et des yeux :
 - Gants
 - Vêtements propres, peu sensibles au feu
 - Chaussures de sécurité
 - Lunettes, visière, casque

PROTECTIONS**INTERDICTIONS****CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT**

Petite fuite ou ouverture d'une soupape sur l'installation du client	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter le déchargement. Intervenir obligatoirement avec des protections individuelles • Avant de resserrer un raccord, faire chuter la pression. Ne jamais resserrer un raccord sous pression. Arrêter la fuite seulement si cela est possible et sans danger • En cas d'ouverture d'une soupape, faire chuter la pression. Si l'installation le permet, basculer sur la deuxième soupape, prévenir le site déchargement • Ne pas décharger si la fuite ne peut être étanchée, y compris par la soupape
Épandage	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter le déchargement. Prévenir le responsable du site. Le cas échéant, déclencher l'alarme • Ne pas pénétrer sur les lieux d'accumulation de gaz • Faire évacuer les zones d'accumulation du gaz. Baliser la zone de danger • Arrêter la fuite seulement si cela est possible et sans danger • En cas de danger pour les personnes ou l'environnement, appeler les pompiers • Si possible, protéger les égouts contre un déversement accidentel
Incendie	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter le déchargement. Prévenir le responsable du site. Le cas échéant, déclencher l'alarme • Suivre les instructions du site de déchargement • N'intervenir que sur des petits feux n'impliquant pas l'azote • Moyens d'extinction appropriés : eau, mousse, CO₂, poudre ABC • Eau interdite sous forme de jet bâton. Éviter d'arroser les soupapes et les disques de rupture
Accident Premiers soins	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de brûlures, ne pas enlever les vêtements qui collent à la peau • En cas de petites brûlures sur la peau ou de projection du produit froid dans les yeux, arroser abondamment avec de l'eau (utiliser les sources d'eau disponibles : douche, rince œil, réserve d'eau à bord du véhicule). Consulter rapidement un médecin • En cas d'accident, appeler immédiatement les secours du site de déchargement ou les pompiers, ou le SAMU
Secours à appeler	 <p>Secours : 112 Pompiers : 18 SAMU : 15 Hôpital : Secours client : N° d'urgence du fournisseur :</p>