




PROCÉDURE DE CHARGEMENT (Réf. : 31P)

	<p style="text-align: center;">90</p> <hr/> <p style="text-align: center;">3082</p>	<p style="text-align: center;">MATIERE DANGEREUSE environnement liquide (huile usagée)</p>	
<p style="text-align: center;">ATPROTECTIONS</p> 		<p style="text-align: center;">INTERDICTIONS</p> 	
<p>RESPECTER VOS PROPRES PROCÉDURES DE LIVRAISON RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE RÉCEPTIONNAIRE</p>			
Mesures préalables	<ul style="list-style-type: none"> • Stationner le véhicule sur l'aire prévue à cet effet. Cette aire doit être propre • Vérifier l'absence de feu nu ou de travaux à proximité • Positionner le véhicule dans le sens du départ • Mettre le frein de parking. Arrêter le moteur du véhicule, si celui-ci n'est pas utilisé pour le déchargement. • Caler dans les deux sens de déplacement. Baliser la zone • Vérifier le code de danger et le n° ONU affichés sur le poste de remplissage (les mêmes que ceux figurant sur les plaques orange du véhicule-citerne) • Prendre connaissance des consignes en cas d'accident, repérer les équipements de secours et d'intervention • Mettre les gants de protection et les autres EPI requis • Vérifier le circuit, les vannes et les équipements, l'absence d'anomalies sur le réservoir de stockage. • Vérifier le niveau et le volume libre dans la citerne de transport 		
Raccordement du flexible de livraison	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon état du raccord et des côté • Dérouler le flexible de chargement, vérifier son bon état et le bon état des raccords et joints 		
Livraison et contrôles en cours de livraison	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir les vannes de transfert du produit et le cas échéant, la vanne de mise à l'air du réservoir de stockage et • Démarrer la pompe • Surveiller le niveau dans le réservoir de stockage • Surveiller en permanence le dépotage (côté véhicule-citerne et côté citerne de stockage) • Vérifier l'absence de fuite • En cas de fuite ou d'incident, arrêter immédiatement le dépotage, ne pas resserrer un raccord sous pression (voir les consignes affichées en cas d'accident) • En cas d'orage, arrêter le dépotage 		
Arrêt de livraison	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter la pompe • Fermer la vanne côté citerne du véhicule • Purger le flexible de livraison dans le réservoir de stockage • Fermer la vanne côté réservoir de stockage ainsi que le cas échéant, la vanne de mise à l'air • Dévisser le raccord du flexible côté réservoir de stockage, récupérer les égouttures • Remettre en place le flexible dans le véhicule • Vérifier l'étanchéité des vannes sur la citerne du véhicule et sur le réservoir de stockage • Remettre le bouchon sur la sortie de la vanne de déchargement du véhicule-citerne 		
<p>RANGER CONVENABLEMENT LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS AVANT DE RANGER LES CALES DES ROUES ET DE MONTER DANS LA CABINE, VÉRIFIER LA FERMETURE DU COFFRE ET QUE TOUT EST EN ORDRE POUR LE DÉPART DU VÉHICULE</p>			

